

Instrukcja obsługi, kod produktu 3871906, Sport-Thieme „Speed” Sportsradar.

Dziękujemy za wybór produktu Sport-Thieme. Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki, aby korzystać z urządzenia bezpiecznie, oraz zachować instrukcję do przyszłego użytku. W razie pytań dostępny jest zespół wsparcia.

Zawartość opakowania obejmuje radar sportowy „Speed”, statyw do radaru, uchwyt na telefon oraz kabel USB do ładowania. Urządzenie wyposażone jest w Bluetooth 5.0 umożliwiający szybkie parowanie, działa obecnie wyłącznie z systemem iOS (iPhone), wyświetla odczyty prędkości zarówno na uchwycie telefonu, jak i na radarze, oferuje tryby treningu dla jednego gracza oraz rywalizacji dla dwóch graczy, posiada akumulator ładowany w czasie 3–4 godzin, zapewniający 6–8 godzin pracy, a także zapisuje 10 najlepszych wyników w aplikacji.

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie i pobrać aplikację „Myspeedz” z App Store. W aplikacji można ustawić jednostki prędkości, tryb gry (dla jednego lub dwóch graczy), język (angielski lub francuski) oraz utworzyć użytkownika lub wybrać istniejącą nazwę. Następnie należy włączyć radar i Bluetooth w iPhone, sparować urządzenia i rozpocząć trening w trybie „Single”, w którym zapisywane jest 10 najlepszych wyników. Tryb „Battle” przeznaczony jest dla dwóch graczy – każdy wykonuje 5 strzałów bez przerwy, po czym wyświetlane są wyniki.

Urządzenie obsługuje się za pomocą przycisku ON/OFF do włączania i wyłączania, przycisku KMH/MPH do wyboru jednostek prędkości oraz gniazda USB do ładowania. Zaleca się ładowanie baterii do pełna przed każdym użyciem, ustawienie radaru bezpośrednio za celem oraz zachowanie odległości między graczem a urządzeniem nie większej niż 10 metrów. W przypadku różnych dyscyplin sportowych zalecane jest użycie statywu dla większej dokładności pomiarów, a także upewnienie się, że prędkość piłki lub krążka przekracza 15 MPH. Urządzenie nie jest wodoodporne, dlatego należy chronić je przed wodą i deszczem.

W przypadku braku odczytu prędkości należy sprawdzić, czy urządzenie jest włączone (co sygnalizuje migająca kontrolka), czy bateria jest naładowana, czy radar jest prawidłowo ustawiony i nie znajduje się w odległości większej niż 10 metrów od gracza, czy nie występują zakłócenia oraz czy urządzenie nie jest zasłonięte, na przykład przez bramkarza stojącego za siatką. Niestabilne odczyty mogą być spowodowane zakłóceniami pochodzącymi od wentylatorów, linii wysokiego napięcia, oświetlenia fluorescencyjnego, innych urządzeń nadawczych lub radiotelefonów.

Zalecane odległości pomiaru wynoszą dla hokeja 8–10 metrów, dla tenisa i golfa około 6–15 metrów (20–50 stóp), a dla baseballu około 14–27 metrów (45–90 stóp). Urządzenie wykorzystuje baterię litowo-jonową (polimerową) wyprodukowaną przez Dongguan Kang Min Electronic Technology Co., Ltd, a importerem jest Sport-Thieme GmbH w Niemczech.

Zużytego sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych, lecz przekazać do odpowiednich punktów zbiórki. Informacje o ich lokalizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie. Przed oddaniem urządzenia użytkownik powinien usunąć dane osobowe, a jeśli to możliwe, wyjąć baterie lub inne elementy i oddać je osobno. Symbol przekreślonego kosza oznacza obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.